# **TVÄTTBOKNINGSINSTRUKTION**

# Så här gör du för att...

#### Boka tvättpass

Ställ markören (den som blinkar) på BOKA med pilarna. Tryck på grön knapp för att bekräfta. Välj dag och tvättpass med pilarna. Tryck på grön knapp.



) 🕁 🌩

) 🕁 🌩

## Avboka tvättpass

Ställ markören på VISA/AVBOKA med pilarna. Tryck på grön knapp för att bekräfta. Välj med pilarna vilket tvättpass du vill avboka. Tryck på grön knapp.

#### Visa egna bokningar

Flytta markören till VISA/AVBOKA. Tryck på grön knapp. Du kan nu visa dina olika tvättpass genom att använda pilarna.

#### Visa alla bokningar

Ställ markören på BOKA. Tryck på grön knapp. Använd pilarna för att se vilka tider som har lediga pass (T=tvättstuga ledig, -=inget ledigt pass).



**Öppna dörren** Ställ markören på ÖPPNA. Tryck på grön knapp.

### Om du trycker fel

Tryck på röd knapp tills du kommer till den meny du vill börja om på.

## Bokningsexempel



Låt markören stå på BOKA. Tryck därefter på grön knapp.

Flytta markören med piltangenterna Upp- och nerpilarna visar andra tvättider under vald dag.

Röd knapp avbryter alltid aktuell bild.

	24	25	26	27	28	29	30	31	1
	FR	LÖ	SÖ	MÅ	TI	ON	то	FR	LÖ
07-10	т	-	-	т	т	т	-	т	-
10-13	_	т	т	_	_	т	т	т	-

Välj tvättpass med piltangenterna. Upp och ner ändrar tiden. Trycka sedan på grön knapp.

TVÄTT: T FREDAG DEN 31 JANUARI 2003 TVÄTTPASS 3: 07:00 - 10:00 ÖNSKAS BOKNING? [JA] NEJ

Bekräfta bokningen med grön knapp på JA, eller avbryt med röd knapp eller NEJ.

